

## Digitale kookwekker Mechanische kookwekker

### GEBRUIKSAANWIJZING

Modelnummer: GT-KT-20-01, GT-KT-20-02, GT-KT-20-03, GT-KT-20-04, GT-KT-20-05, GT-KT-20-06

Artikelnummer: 0514

Promotieperiode: AA 34/20 C

#### Digitale kookwekker



#### Mechanische kookwekker



Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg alle instructies die worden gegeven. Zo garandeert u een betrouwbare werking.

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing goed om ze bij een verkoop van het horloge aan de nieuwe bezitter te kunnen doorgeven. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook via het internet op onze thuispagina als pdf-bestand downloaden.

### Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking gebruikt.

#### ⚠ WAARSCHUWING!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

#### ⚠ VOORZICHTIG!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

#### OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Product wordt door gelijkstroom aangedreven.

### Toepassingsgebied

De kookwekker (= klok) is geconstrueerd voor gebruik als tijdmeter. Het artikel is ontworpen voor privé gebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een ander gebruik dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet toegestaan en kan beschadigingen en verwondingen tot gevolg hebben. Voor schades die voortvloeien uit onbedoeld gebruik aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Verdere aanwijzingen en verklaringen vindt u in de gebruiksaanwijzing.

### Veiligheidsvoorschriften

#### ⚠ WAARSCHUWING!

**Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- Deze klok kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/ of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de klok en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met de klok spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal, maar gooi het onmiddellijk weg.

#### ⚠ VOORZICHTIG!

#### Explosie- en verbrandingsgevaar door zuur!

Onjuist omgaan met de batterij kan leiden tot letsels.

- Alleen vervanging door hetzelfde of een gelijkwaardig type (zie "Technische specificaties").
- Laad de batterijen niet opnieuw op en activeer de batterijen ook niet met andere middelen.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten.
- Haal batterijen niet uit elkaar en bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Laat de batterijen niet kortsluiten.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld direct zonlicht) en gooi ze niet in vuur. Bewaar de batterij niet in een omgeving met een zeer lage luchtdruk.
- Als het batterijvak niet meer veilig kan afgesloten worden, de klok niet meer gebruiken.
- Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact dient u de getroffen gebieden overvloedig met veel helder water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terecht komt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Voor knoopcelbatterijen: Bij inslikken kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden optreden, die tot de dood kunnen leiden.
- Haal lege batterijen uit het batterijvak. Het risico bestaat dat batterijvloeistof gaat lekken. Verwijder de batterij ook:
  - bij lange perioden van niet-gebruik,
  - voordat u het artikel afvoert.

#### OPMERKING!

#### Gevaar voor schade!

Oneigenlijk gebruik van de klok kan leiden tot beschadigingen.

- Bescherm de klok tegen extreme hitte, zonlicht, stof, magnetische velden, chemicaliën en mechanische slijtage.
- Plaats de klok niet in de onmiddellijke nabijheid van open vuur zoals kaarsen.
- Laat de klok niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke slagen.
- Dompel de klok niet onder in water of andere vloeistoffen en bescherm ze tegen vocht.

### Levering

- Kookwekker
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs
- Extra batterij voor digitale modellen:
  - 1x 1,5 V AAA / LR03 (model 01)
  - 1x LR 44 knoopcel (model 02 +03)

### Mechanische kookwekker (Model 04, 05, 06)

- » De kookwekker uit de verpakking halen. De kookwekker is gereed voor gebruik.

### Bediening

1. Draai het bovenste deel van de kast, of de draaischijf van de kookwekker tot op 59 minuten. De veer die het geluidssignaal produceert, is nu volledig opgedraaid.
2. Draai nu de nulaanduiding op het gewenste aantal minuten. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal. Dit stopt automatisch. De duur en geluidsterkte van het signaal is afhankelijk van de veerspanning.  
**De draaischijf niet tegen de wijzers van de klok op 0 draaien, om beschadiging van de kookwekker te voorkomen.**

### Digitale kookwekker (Model 01, 02, 03)

1. Haal de kookwekker uit de verpakking en trek het isolatieblaadje uit het batterij-vak (hiervoor hoeft u het vak NIET te openen).
2. Trek de folie van het display. De batterijen zitten al in de wekker en het display staat op 00:00.

### Bediening

#### Countdown-Modus

1. Met de toetsen 'Min' en 'Sec' kunt u de gewenste duur van de countdown instellen. Naar wens kan de duur variëren van 1 seconde tot 99 minuten en 59 seconden.
2. Als u de toetsen 'Min' of 'Sec' ingedrukt houdt, loopt de tijdweergave sneller.
  - Na de instelling van de gewenste countdown tijd, moet u één keer de 'Start/stop' toets indrukken om de countdown te starten.
  - 'Start/stop toets opnieuw indrukken - de countdown stopt.
  - 'Start/stop toets opnieuw indrukken - de countdown loopt verder.

Als de ingestelde countdown tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal (gedurende ca. 60 seconden).

  - Door de 'Start/stop' toets opnieuw in te drukken, kunt u het geluidssignaal uitschakelen, de ingestelde countdown tijd wordt weer aangegeven.
  - Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur weer op nul gezet.

#### Stopwatch-functie

1. Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur op nul gezet.
  - Druk op de 'Start/stop' toets om de stopwatch te starten.
  - Druk opnieuw op de 'Start/stop' toets om de tijdmeting te onderbreken.
  - 'Start/stop toets opnieuw indrukken om verder te gaan met de tijdmeting.
  - Druk opnieuw op de 'Start/stop' toets om de tijdmeting te stoppen.
2. Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur weer op nul gezet (GT-KT-20-01 + GT-KT-20-03).

#### Vervangen van de batterij

Zodra de weergave op het display vervaagt of de cijfers niet meer goed leesbaar zijn, dient u de batterij van de timer te vervangen.

1. Open het batterijvak aan de achterkant van de timer.
  - Model 01: Schuif het deksel in de richting van de pijl. Plaats de nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij met de polen in de juiste richting ligt om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.
  - Model 02/03: Gebruik een muntstuk om het deksel tegen de wijzers van de klok in open te draaien.
2. Sluit dan het batterijvak weer.

### Kookwekker opstellen

Afhankelijk van het model kunt u de timer opstellen

- door middel van de uitklapbare voet.
- Ophangoog op de muur monteren.
- Magnetische houder bevestigen op een metalen oppervlak.



## Reinigen en opbergen

- » Maak de klok schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.  
Gebruik in geen geval oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen voor het reinigen.

Als u de keukenklok langere tijd niet meer gebruikt:

1. Verwijder de batterij.
2. Bewaar de klok op een droge plaats, uit de buurt van stof en beschermd tegen schade.

## Technische specificaties

Batterij: Model 01: 1x LR03/AAA, 1,5 V   
Model 02 + 03: 1x LR44, 1,5 V 

Omgevingstemperatuur: 0 °C - 40 °C

Meetbereik: Mechanisch: max. 59 minuten  
Digitaal: max. 99 minuten en 59 seconden

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage

[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## Afvoer

### Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

### Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid!

In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd. Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen hergebruikt en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum. Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg op milieuvriendelijke wijze door ze soort bij soort in de daarvoor bestemde inzamelcontainers te gooien. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een inzamelpunt in uw gemeente/uw wijk of aan de handelaar af te geven zodat ze afgevoerd kunnen worden naar een milieuvriendelijke verwijdering.

\*Gemerkt met: Pb = lood i

## Conformiteitsverklaring

RED richtlijn 2014/53/EU

Korte versie van de conformiteitsverklaring: Hiermee verklaart Globaltronics GmbH & Co. KG dat deze radiogestuurde wandklok in overeenstemming is met de fundamentele vereisten en de overige relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u op onze thuispagina [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) opvragen.

## Garantievoorwaarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardiging en controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

**Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de service-hotline.** Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

**Zend uw artikel NIET ongevraagd in!**

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

## Serviceadresse

Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 Meer / BELGIË

Hotline: 03 707 14 49  
Fax: 03 60 55 043  
Mail: [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)

## Verkocht door (Geen serviceadres!)

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstraße 19  
20095 Hamburg / Germany

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.



## Garantiebewijs

In geval van garantie zorgvuldig invullen en altijd samen met het apparaat en de kassabon insturen.

Geldig voor 3 jaar vanaf de verkoopdatum/poststempel.

Model: Kookwekker (Art. 0514)

Informatie over gebreken:

---

---

---

---

Gekocht bij:

(kassabon bijvoegen)

---

---

Globaltronics Service Center Hotline: 03 707 14 49  
c/o teknihall Benelux bvba Fax: 03 60 55 043  
Brusselstraat 33 Mail: [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)  
2321 Meer / BELGIË

## Käufer

Nam:

---

Straat:

---

Postcode/plaats:

---

Telefoon:

---

E-Mail:

---

(voor statusmeldingen over de reparatie)

Handtekening:

---

---

---

PO51002853

AA 34/20 C