

AMBIANO®



Vertrieben durch (keine Service-Adresse):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Germany



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung



WARNUNG! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung, z. B. in Kosmetikstudios oder Friseursalons, ist er nicht geeignet.

Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

2

Die LEDs können nicht ausgetauscht oder repariert werden. Der Artikel muss in diesem Fall entsorgt werden.

Stellen Sie den Kosmetikspiegel bei längerem Gebrauch so auf, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf die Spiegelfläche scheinen kann. Ansonsten besteht durch den vom Spiegel reflektierten gebündelten Lichtstrahl Beschädigungs- und Brandgefahr für die unmittelbare Umgebung.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Artikel kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

3

4

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Artikel besteht Beschädigungsgefahr.


- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.
- Die LED-Beleuchtung ist fest eingebaut. Sie kann und darf nicht gewechselt werden. Der Artikel muss in diesem Fall entsorgt werden.
- Legen Sie den Artikel nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.). Stattdessen muss die Oberfläche eben und stabil sein.
- Setzen Sie den Spiegel niemals einer hohen Temperatur (Heizung etc.) oder widrigen Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.

Lieferumfang und Artikel prüfen

1. Nehmen Sie den Artikel und alle Teile aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob der Artikel sichtbare Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
3. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

5

Teile und Bedienelemente



Aufstellen zum Gebrauch

1. Artikel auf eine ebene und stabile Fläche stellen.
2. Anschließend öffnen wie gezeigt.


Teile und Bedienelemente

- 1 LED-Leuchtstreifen (2x)
- 2 Ladekontrollleuchte
- 3 USB-Anschlussbuchse
- 4 5 Pinsel
- 5 Sensorfeld zum Ein-/Ausschalten und Einstellen der Helligkeit
Ohne Abbildung: USB-Ladekabel

6

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das beigelegte USB-Ladekabel mit der USB-Anschlussbuchse **3**.
2. Stecken Sie das andere Kabelende in die USB-Buchse eines PCs (Notebook, Powerbank etc.) oder verwenden Sie einen USB-Ladeadapter.
3. Stecken Sie den Ladeadapter in eine Steckdose und beachten Sie die Ladekontrollleuchte **2**:
Leuchte leuchtet rot - Akku wird geladen
Leuchte erlischt - Akku ist aufgeladen
Umgebungstemperatur: 0-25 °C



Gebrauch

Spiegel drehen

Der aufgeklappte Spiegel kann um 360° vollständig gedreht werden.

Beleuchtung und Helligkeit einstellen

Um die LED-Leuchtrifen ein- und auszuschalten:

- Tippen Sie jeweils kurz auf das Sensorfeld **5**.

Um die Helligkeit einzustellen:

1. Schalten Sie die Beleuchtung ein.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Sensorfeld, um die Helligkeit zu erhöhen bzw. zu verringern.



Beim späteren Einschalten, ist die Helligkeit voreingestellt, mit der Sie ihn zuletzt genutzt haben (Memory-Funktion).

7

Reinigen und Aufbewahren

- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht nutzen, laden Sie den Akku vollständig auf, um eine Tiefentladung zu verhindern.

Technische Daten

Modell:	GT-LMB-01
Akku:	Li-Polymer Akku 3,7 V ===, 400 mAh, 2 W
Ladedauer:	ca. 1 Stunde
Betriebsdauer:	ca. 1 Stunde
Eingangsspannung und Leistung:	5 V ===, 2 W

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

8

Entsorgen

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich

zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantiebedingungen

Artikel: SPIEGEL MIT LED BELEUCHTUNG (Art. 3007619)

das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline: +32 (0) 3 707 14 49

Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch Höhere Gewalt entstanden sind.



Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgien

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

Garantiekarte

(ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))

Artikel: SPIEGEL MIT LED BELEUCHTUNG (Art. 3007619)

Händler

Firmenname: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Käufer

Name/Vorname: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

E-Mail: _____

(für Statusmeldungen zur Reperatur)

Unterschrift: _____

PO51032391

27/2024