

AMBIANO®



Fabriqué pour (Ce n'est pas l'adresse du SAV !):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Allemagne



Veuillez lire attentivement les informations suivantes, conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le relire plus tard. Si vous donnez l'appareil à quelqu'un d'autre, incluez également ces instructions d'utilisation.

Signification des symboles



AVERTISSEMENT ! Ce pictogramme/cette mention d'avertissement désigne un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

NOTE !

Ce pictogramme/cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles sur l'utilisation du produit.



Déclaration de conformité : Les produits caractérisés par ce symbole répondent aux dispositions applicables de l'espace économique européen.

Usage conforme à l'usage prévu

Cet article est conçu pour une utilisation privée dans des pièces fermées. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel notamment dans des établissements d'esthétique ou des salons de coiffure.

Cet article est exclusivement destiné à un usage privé et n'est pas un jouet. Utilisez cet article uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou inappropriée.

2

Les LED ne peuvent pas être remplacées ou réparées. En cas de dysfonctionnement des LED, l'ensemble de l'article doit être éliminé.

Dans le cas d'une utilisation prolongée, posez le miroir cosmétique de façon à ce que la surface du miroir ne soit pas directement exposée aux rayons du soleil. En effet, le faisceau de rayons lumineux réfléchi par le miroir, entraîne un risque d'endommagement et d'incendie pour l'environnement proche.

Consignes de sécurité



Dangers pour les enfants et les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple partiellement handicapés, personnes âgées avec limitation de leurs capacités physiques et mentales) ou manque d'expérience et de connaissances (par exemple des enfants plus âgés).

- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont surveillées ou ont été formées à utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont huit ans ou plus et sont surveillés.



Risque d'électrocution !

Une mauvaise installation électrique ou une tension secteur trop élevée peuvent entraîner un choc électrique.

3

4

NOTE !

Risque de détérioration !

Une manipulation incorrecte peut endommager l'appareil.


- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'apportez aucune modification à l'article. Confiez les réparations exclusivement à un atelier spécialisé. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur.
- L'éclairage LED est fixe. Il ne peut et ne doit pas être remplacé. En cas de dysfonctionnement des LED, l'ensemble de l'article doit être éliminé.
- Ne posez jamais l'article sur ou à proximité de surfaces chaudes (par ex. des plaques de cuisson, etc.). La surface sur laquelle l'article est posé doit être plane et stable.
- N'exposez jamais le miroir à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- N'utilisez pas de détergents chimiques agressifs, de nettoyants abrasifs, d'éponges dures, etc. pour le nettoyage.

Vérifier le contenu de la livraison

1. Retirez toutes les pièces de l'emballage.
2. Vérifiez si l'article présente des dommages visibles. En cas de dommages visibles, n'utilisez pas l'article. Adressez-vous au service après-vente dont les coordonnées figurent sur la carte de garantie.
3. Retirez tout le matériel d'emballage.

5

Pièces et éléments de commande



Mise en place pour l'utilisation

1. Poser l'article sur une surface plane et stable.
2. Ouvrir ensuite comme indiqué. Température ambiante : 0-25 °C


Pièces et éléments de commande

- 1 Bande lumineuse LED (2x)
 - 2 Témoin de chargement
 - 3 Prise USB
 - 4 5 pinceaux
 - 5 Champ tactile pour Allumer / Éteindre les LED et régler la luminosité
- Sans illustration : Câble de chargement USB

6

Chargement de la batterie

1. Connectez le câble de chargement USB fourni à la prise USB 3.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise USB d'un PC (ordinateur portable, batterie externe, etc.) ou utilisez un chargeur USB. Insérez le chargeur USB dans une prise et observez le témoin de chargement 2 :
Le témoin est rouge - la batterie est en charge
Le témoin est éteint - la batterie est chargée
Température ambiante : 0-25 °C



Utilisation

Tourner le miroir

Le miroir ouvert peut être pivoté à 360°.

Régler l'éclairage et la luminosité

Pour allumer et éteindre la bande lumineuse à LED ::

- Appuyez brièvement sur le champ tactile 5.

Pour régler la luminosité :

1. Allumez la bande lumineuse.
2. Appuyez un peu plus longuement sur le champ tactile pour augmenter ou réduire la luminosité.



Si vous rallumez la bande lumineuse ultérieurement, le dernier réglage de la luminosité s'appliquera (fonction de mémoire).

7

Nettoyage et rangement

- En cas de besoin, nettoyez l'article avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Si vous n'utilisez pas l'article pendant une longue période, chargez complètement la batterie pour éviter une décharge totale.

Données techniques

Modèle :	GT-LMB-01
Batterie :	Batterie Li-Ion 3,7 V \approx , 400 mAh, 2 W
Temps de chargement :	environ 1 heure
Durée de fonctionnement :	environ 1 heure
Tension d'entrée et puissance :	5 V \approx , 2 W

Des modifications techniques et du design sont possibles, nos produits étant en permanence développés et améliorés. Cette notice d'utilisation peut être téléchargée en format PDF sur notre site Internet www.gt-support.de.

Déclaration de conformité



La conformité du produit aux normes prescrites par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet sous www.gt-support.de.

8

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Mise au rebut de l'article

Éliminez le produit conformément aux dispositions applicables dans votre pays.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères.

Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit.

D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.



Ne jetez pas les piles et batteries dans les ordures ménagères !

La loi oblige les consommateurs à déposer les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives ou non, dans un point de collecte de leur commune ou chez un commerçant, afin de les éliminer de manière écologique et de recycler les matières premières qui les composent.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée.

Avant de jeter les piles et batteries au lithium, collez les bornes pour éviter un court-circuit externe.

Jetez uniquement les piles et batteries déchargées.

Conditions de la garantie

Article: MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED (Art. 3007619)

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.s.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone : +32 (0) 3 707 14 49

Celui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

S'il vous plaît, n'envoyez pas votre article sans appel !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.



Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgique

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.



Carte de garantie

(à partir de la date d'achat (conservez votre reçu))

Article: MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED (Art. 3007619)

Revendeur

Nom de l'entreprise :

Rue/No. :

Code postal, lieu :

Acheteur

Nom :

Rue/No. :

Code postal, lieu :

Telefon:

Mail:

(Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)

Signature :



PO51032391