

AMBIANO®



Verkocht door (geen serviceadres):

Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Duitsland



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Verklaring van symbolen



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het in elkaar zetten of over de werking.



Producten met dit symbool voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Beoogd gebruik

Dit product is ontworpen voor privégebruik in gesloten ruimtes. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in schoonheidssalons of kapsalons.

Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is geen speelgoed voor kinderen. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

2

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Er bestaat gevaar voor schade als het lampjessnoer verkeerd wordt gehanteerd.


- Dompel het artikel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Breng geen wijzigingen aan het artikel aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren opleveren voor de gebruiker.
- De ledverlichting is permanent ingebouwd. Ze kan en mag niet worden vervangen. In dit geval moet het artikel worden weggegooid.
- Plaats het artikel nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten enz.). In plaats daarvan moet het oppervlak vlak en stabiel zijn.
- Stel de spiegel nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of slechte weersomstandigheden (regen enz.).
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen of iets dergelijks om schoon te maken.

Omvang van de levering en het artikel controleren

1. Haal het artikel uit de verpakking.
2. Controleer of het artikel zichtbare schade vertoont. Gebruik het artikel niet wanneer dit het geval is. Wend u tot het serviceadres dat op de garantietafel staat aangegeven.
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

5

Onderdelen en bedieningselementen



Klaarmaken voor gebruik

1. Plaats het item op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Open vervolgens zoals afgebeeld.

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 led-lichtstrook (2 x)
 - 2 oplaadcontrolelampje
 - 3 USB-aansluiting
 - 4 5 kwasten
 - 5 sensorveld voor het in-/uitschakelen en aanpassen van de helderheid
- Zonder afbeelding: USB-oplaadkabel

6

De leds kunnen niet worden vervangen of gerepareerd. In dit geval moet het artikel worden weggegooid.

Wanneer u de make-upspiegel langere tijd gebruikt, plaats hem dan zo dat het zonlicht niet rechtstreeks op het spiegeloppervlak kan schijnen. Anders bestaat er een risico op schade en brand in de onmiddellijke omgeving door de gebundelde lichtstraal die door de spiegel wordt gereflecteerd.

Veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het artikel en de gevaren ervan begrijpen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze acht jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.



WAARSCHUWING!


Gevaar voor een elektrische schok!

Een defecte elektrische installatie of een te hoge netspanning kan leiden tot een elektrische schok.

3

Batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-laadkabel aan op een USB-aansluiting **3**.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-aansluiting van een pc (notebook, powerbank enz.) of gebruik een USB-oplaadadapter.
3. Steek de oplaadadapter in een stopcontact en let op het oplaadindicatielampje **2**:
lampje brandt rood - accu wordt opgeladen
lampje gaat uit - accu is opgeladen
Omgevingstemperatuur: 0-25 °C



Gebruik

Spiegel draaien

De uitgeklapte spiegel kan volledig 360° graden worden gedraaid.

Verlichting en helderheid instellen

Om de led-lichtstroken aan en uit te zetten:

- Tik telkens kort op het sensorveld **5**.

Om de helderheid in te stellen:

1. Schakel de verlichting in.
2. Druk iets langer op het sensorveld om de helderheid te verhogen of te verlagen.



Wanneer u het apparaat later inschakelt, wordt de laatst gebruikte helderheid vooraf ingesteld (geheugenfunctie).

7

- Het artikel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het artikel daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een wasbak.
- De ledverlichting is permanent geïnstalleerd. Deze kan en mag niet worden vervangen. De batterij kan niet worden vervangen; als deze niet meer werkt, moet het product uit gebruik worden genomen.
- U kunt het apparaat aansluiten op een USB-aansluiting (bijv. notebook, pc) voor stroomvoorziening of op een correct geïnstalleerd stopcontact met behulp van een USB-oplaadadapter. Neem in dit geval het hoofdstuk "Technische gegevens" in acht.
- Als u een USB-netadapter gebruikt: Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de oplaadadapter er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Dek de USB-netadapter niet af met gordijnen, kranten enz. en zorg voor voldoende ventilatie. De USB-netadapter kan heet worden.
- Wikkel de USB-kabel voor het aansluiten helemaal af. Let er hierbij op dat de kabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de USB-netadapter uit het stopcontact:
 - voor u de spiegel schoonmaakt,
 - als er duidelijk een storing optreedt tijdens de werking,
 - bij onweer.Trek dan altijd aan de USB-netstekker, niet aan de kabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren want ondeskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruikers.
- Bij beschadiging van de USB-kabel of een USB-netadapter dienen deze onderdelen te worden weggegooid en door onderdelen van hetzelfde type worden vervangen.

4

Reinigen en opbergen

- Reinig het artikel indien nodig met een zachte, licht vochtige doek.
- Als u het artikel langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan volledig op om diepe ontlading te voorkomen.

Technische gegevens

Model:	GT-LMB-01
Batterij:	Li-Polymer batterij 3,7 V \approx , 400 mAh, 2 W
Laadduur:	Ongeveer 1 uur
Bedrijfsduur:	Ongeveer 1 uur
Ingangsspanning en vermogen:	5 V \approx , 2 W

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze thuispagina www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.

8

Afvoeren

Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften..



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid.

Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat

u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis. In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Garantievoorwaarden

Artikel: SPIEGEL MET LEDVERLICHTING (Art. 3007619)

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardiging en controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigen, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten..

Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline +32 (0) 3 707 14 49.

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van beschadigen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.



Globaltronics Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, België

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Garantiekart

(vanaf de aankoopdatum (bewaar aankoopbewijs))

Artikel: SPIEGEL MET LEDVERLICHTING (Art. 3007619)

Handelaar

Verkocht door ALDI-fi liaal: _____

Straat/Nr.: _____

Postcode/plaats: _____

Koper

Naam van de koper: _____

Straat/Nr.: _____

Postcode/plaats: _____

E-Mail: _____

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Handtekening: _____



PO51032391

27/2024