

EnVivo

Gebruikershandleiding

EnVivo verborgen IR Repeater



INHOUD

Introductie.....	4
Verpakkingsinhoud.....	4
Installatie	5
Gebruik van de verborgen IR repeater	6
Opmerkingen	7
Verwijdering.....	7

INTRODUCTIE

De verborgen IR Repeater stelt u in staat om met een bestaande infrarood (IR) afstandsbediening tot acht audio/video-apparaten in een kast achter gesloten deuren en door muren te bedienen.

VERPAKKINGSINHOUD

- Verborgene IR Repeater Box
- Vier (4) Dual Output Zenders met mini-plugconnector en kabels van 2 en 4 meter
- IR-ontvanger met 4-pin DIN-connector en kabel van 1 meter
- Plug-in stroomvoeding




INSTALLATIE

1. Plaats de IR Repeater Box op een vlakke ondergrond in uw apparatenkast (bevestig deze indien nodig met de bijgevoegde tape).
 - a. De IR Repeater Box dient binnen 2 of 4 meter van ieder A/V-apparaat geplaatst te worden (aangezien dit de lengte is van de Dual Output Zenderkabels).
2. Verbind de 4-pin DIN-aansluiting van de IR Ontvanger met de IR Repeater Box door de plug in de 4-pin DIN-poort te steken.
3. Zoek een plek waar de IR-ontvanger IR-signalen van uw afstandsbediening(en) kan ontvangen en verwijder de achterzijde van de tape om de IR-ontvanger op de ondergrond vast te maken; het 'oog' bevindt zich in de top van de IR-ontvanger en dient gericht te zijn op het gebied waarvandaan u de afstandsbediening(en) zult gebruiken.

Zorg ervoor dat de ontvanger minstens 30 cm van uw televisie af staat (om storing te voorkomen) en niet verder dan 2 of 3 meter van de IR Repeater Box (aangezien dit de lengte is van de IR-ontvangerkabel).
4. Verbind de 0,32 cm mini-plugconnector van de Dual Output Zender(s) met de IR Repeater Box door de Dual Output Zenderplug in de 0,32 cm mini-plugpoort te steken.
5. Zoek het IR 'oog' van ieder A/V-apparaat dat u wilt bedienen.
 - a. Als u het 'oog' niet gemakkelijk kunt vinden, schijn dan een lamp door het voorpaneel van het apparaat; het 'oog' is een klein rood schijfje, met een diameter van ongeveer 0,32 cm.
6. Nadat u het gevonden heeft, kunt u de achterzijde van de tape verwijderen om de IR-zender(s) vast te maken op ieder A/V-apparaat dat u wilt bedienen.
 - a. Dit zijn dubbele zendkabels; de kabel splitst zich in tweeën waardoor twee apparaten kunnen worden bediend door iedere kabel (vier kabels bijgevoegd).
7. Sluit de stroom aan door het ene uiteinde van de stroomkabel in de IR Repeater Box en het andere uiteinde in een standaard wandcontactdoos te steken.
8. Test de bediening door uw apparaten aan te zetten met behulp van uw bestaande IR-afstandsbedieningen.

GEBRUIK VAN DE VERBORGEN IR REPEATER

- Richt uw IR-afstandsbediening op de IR-ontvanger en gebruik de afstandsbediening zoals u gewend bent.
 - Het LED-licht op de IR-ontvanger zal knipperen wanneer u uw afstandsbediening(en) gebruikt ter bevestiging van de werking van het systeem.



OPMERKINGEN

- Sommige A/V-apparaten, zoals high-power versterkers en zenders kunnen in een gesloten kast aanvullende ventilatie nodig hebben ter voorkoming van oververhitting. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voordat u deze volledig insluit.
- Bescherm de IR-ontvanger van plasmascermen en apparaten die te veel lage frequentie RF uitstralen en van een overmaat aan omgevingslicht, door bijvoorbeeld direct zonlicht, schijnwerpers en sommige halogeen- en fluoriderende lampen.
- Voorkom het blokkeren met IR-zenderkabels van apparaatdeuren en -aansluitingen die van tijd tot tijd gebruikt worden
- Het bereik zal toenemen wanneer u dimmers gebruikt, aangezien dit IR-systeem gevoeliger is bij minder omgevingslicht
- U kunt een IR-zender aan een plank bevestigen waarbij deze zich richt op het IR-oog van het apparaat en zich binnen 7,6 cm van het oog bevindt. Hiermee kan het apparaat met IR bediend worden zonder de IR-zender direct aan het apparaat vast te maken.
- Probeer de voeding of de IR Repeater Box niet te open. Wanneer u dit doet vervalt de garantie.
- De verborgen IR is niet waterbestendig. Stel dit systeem niet bloot aan vocht.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.