

EnVivo

Gebruikershandleiding

Digitale Video Memo



INHOUD

1.	Functies	7
2.	Inhoud van de verpakking	8
3.	Hoe de Video Memo op te laden	8
4.	Hoofdfuncties en werking	11
5.	Hoe de Video Memo aan/uit te zetten	13
6.	Hoe een bericht op te nemen	16
7.	Hoe het bericht weer te geven	19
8.	Reset	20
9.	Specificaties	22
10.	Verwijdering	23

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

3
PO-1127

Dank u voor het aanschaffen van deze EnVivo Digitale Video Memo. We raden u aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Alle informatie in deze handleiding kan om technische redenen veranderen zonder vooraankondiging. **Neem contact op met onze hotline voor service na aankoop.**

Lees aandachtig de volgende instructies voor uw veiligheid en bescherming tegen beschadiging van uw eigendom.

- Gebruik de video memo niet in extreem warme, koude, stoffige of vochtige omgevingen.
- Voorkom contact met harde voorwerpen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van de behuizing, batterijuitval of beschadiging van de hardware.
- Voorkom vallen van de video memo vanaf een hoge plaats, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van de hardware.
- De video memo is niet waterdicht, zorg dus dat er geen vloeistof in het apparaat komt.

- Maak de buitenkant niet schoon met alcohol, benzeen of thinner.
- Het apparaat niet zelf openen, uit elkaar halen of wijzigen.
- Plaats nooit zware objecten op de video memo.
- Als de video memo niet aan uw koelkast kan worden bevestigd met de magneet, gebruik de meegeleverde velcro sticker.
- Richt de camera niet in direct zonlicht of andere sterke lichtbronnen, aangezien dit de optische componenten kan beschadigen.

1. Functies

1. 1.8-inch TFT true color scherm.
2. Ingebouwde luidspreker.
3. Ingebouwde microfoon en camera voor opname.
4. Kan één bericht opnemen en opslaan.
5. Speel de opgenomen video af door op de 'Play' knop te drukken.
6. Ingebouwde herlaadbare lithium batterij.
7. Ingebouwde magneet. Plak hem direct aan de koelkast, of gebruik de meegeleverde sticker.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

7
PO-1127

2. Inhoud van de verpakking

Digitale Video Memo

USB kabel

Sticker x 2

Gebruikershandleiding

Garantiekaart

3. Hoe de Video Memo op te laden

U kunt de Video Memo opladen via uw computer. Verbind de Video Memo met de computer via de meegeleverde USB kabel. Het opladen zal automatisch beginnen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

8

PO-1127



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u
contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

9
PO-1127

Eerst zal het scherm "charging" weergeven. Daarna gaat het scherm uit en blijft het rode LED lampje branden.

Wanneer het opladen is voltooid zal het rode LED lampje uitgaan.

Opmerking: De eerste drie keer dat u de Video Memo oplaadt, dient u deze continu te laden gedurende 12 uur om de prestaties van de batterij te verbeteren.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

10
PO-1127

4. Hoofdfuncties en werking

Microfoon

Camera

Rood LED
lampje

Blauw LED
lampje

Play

Luidspreker

Aan/Uit Opname

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

11
PO-1127



Reset

USB

- Microfoon: Voor stem opname
Camera: Voor video opname
Play: Speel opgenomen bericht af
Opname: Bericht opnemen en opslaan

Aan/Uit: Power aan/uit
Reset: De Video Memo resetten
USB: Om op te laden

LED lampjes	Status
Rood lampje aan	Bezig met opladen
Blauw lampje knippert	Bericht waarschuwing

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates

5. Hoe de Video Memo aan/uit te zetten

Om in te schakelen: Houd de 'Power' knop gedurende 3-5 seconden ingedrukt.



Om uit te schakelen: Houd de 'Power' knop gedurende 3-5 seconden ingedrukt.



Als het apparaat gedurende één minuut niet wordt gebruikt, zal hij automatisch uitschakelen. Het apparaat zal eveneens uitschakelen als de batterij leeg is.

6. Hoe een bericht op te nemen

Met de EnVivo Video Memo kunt u een bericht tot 30 seconden opnemen.

1. Zet de Video Memo aan.
2. Richt de camera en houdt de 'Opname' knop gedurende twee seconden ingedrukt. U kunt een rood icoon zien knipperen in de linker bovenhoek. Dit geeft aan dat de Video Memo is begonnen met opnemen. Na 26 seconden zal een terugtel bericht aftellen van 5 naar 1 en daarna het bericht automatisch opslaan. U kunt ook de 'Opname' knop gedurende twee seconden

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

16
PO-1127

ingedrukt houden om het bericht op te slaan.

3. Het blauwe LED lampje zal gaan knipperen om aan te geven dat er een bericht staat op de Video Memo.

Opmerking: Als u een nieuw bericht opneemt, zal dit automatisch het oude bericht vervangen.

Kijk op www.tekniehall.nl voor de nieuwste firmware updates

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Tekniehall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@tekniehall.nl / www.tekniehall.nl.

17
PO-1127



Opname

Er staat een bericht op de Video Memo

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

18
PO-1127

7. Hoe het bericht weer te geven

1. Zet de Video Memo aan.
2. Druk op de 'Play' knop om het bericht weer te geven.



Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates

3. De Video Memo zal na het afspelen automatisch naar de stand-by modus gaan. U kunt een nieuw bericht opnemen op het apparaat uitschakelen.

Opmerking: Het blauwe LED lampje zal stoppen met knipperen nadat u het bericht bekeken heeft.

8. Reset

Als de Video Memo als gevolg van onjuist gebruik is vastgelopen, gebruik een naald om op de 'Reset' knop binnenin het gaatje aangegeven op de afbeelding hieronder te drukken.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

20

PO-1127

De videomemo zal resetten en daarna weer normaal werken.



Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates

9. Specificaties

Pixels	300,000
Schermmresolutie	128X160
Perspectief	68 ^o
Batterijcapaciteit	180mA
Opnametijd	30 seconden
Bewaartemperatuur	-10C ^o -70C ^o
Bedrijfstemperatuur	-10C ^o -60C ^o
Gewicht	Ongeveer 45g
Afmetingen	(L) 68,0 mm X (B) 63,0 mm X (H) 11,5 mm

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates

10. Verwijdering



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.