

ENVIVO

Draadloze Luidspreker Adapter

ENV-1295B



INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
INSTALLATIE.....	6
Voor gebruik.....	6
1. Over de Draadloze Luidspreker Adapter....	6
2. Systeemeisen.....	6
3. Overzicht van de Draadloze Luidspreker Adapter.....	7
Snel starten.....	8
Instructies voor de Draadloze Luidspreker Adapter.....	9
Paren met een Bluetooth mobiele telefoon.....	9
Opmerkingen.....	11
SPECIFICATIES.....	13
VERWIJDERING.....	14

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

3
PO-1295B

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water (bijvoorbeeld een bad, wasbak, aanrecht, wastobbe, natte kelder, zwembad of andere plaatsen dicht bij water).
- Alleen reinigen met een droge doek.
- Gebruik alleen uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.

We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of beschadiging van eigendommen door het gebruik van de Draadloze luidspreker adapter, iPhone of iPod.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

4
PO-1295B

De Draadloze Luidspreker Adapter is een must-have voor de muziekinstallatie bij u thuis waarmee eenvoudig muziekbibliotheken of – diensten van Bluetooth geschikte smartphones, tablets of digitale muziekspelers worden verbonden met uw stereo geluidssysteem.

Bedien draadloos de CD kwaliteit muziek streaming direct met uw smartphone of tablet vanaf elke plek in uw huis, op uw terras of rond uw zwembad. Heeft u gasten? Laat uw vrienden draadloos delen waar zij naar luisteren en maak er een feest van!

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

5
PO-1295B

INSTALLATIE

Fijn dat u deze Draadloze Luidspreker Adapter BT08 wilt gebruiken. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door.

Voor gebruik

1. Over de Draadloze Luidspreker Adapter

De Draadloze Luidspreker Adapter is een stereo Bluetooth geluidsontvanger. U kunt hem aansluiten op de meeste 30 pins luidsprekers om deze te upgraden naar Bluetooth luidsprekers om muziek af te spelen vanaf elk Bluetooth muziekapparaat.

Het product wordt geleverd zonder batterij en krijgt zijn voeding direct via de luidspreker.

2. Systeemeisen

Dit product is een geluidsapparaat met een 30

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

6
PO-1295B

pins aansluiting, welke compatible is met Bluetooth geschikte apparaten die het A2DP profile ondersteunen, zoals Bluetooth mobiele telefoons, Bluetooth MP3 spelers, tablets etc.

3. Overzicht van de Draadloze Luidspreker Adapter



1	Muziek pauzeren/afspelen/paren
2	30 pins aansluiting
3	LED indicator

Snel starten


- 1) Plaats de Draadloze Luidspreker Adapter in de 30 pins luidspreker om gevoed te worden.
- 2) Druk op de Bluetooth knop tot de blauwe LED snel knippert, waarna het apparaat in paringsmodus komt.
- 3) Activeer Bluetooth op uw geluidsapparaat en zoek naar nieuwe apparaten. De naam "ENV-1295B" zal verschijnen in uw lijst. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer "0000" in. Paren duurt minder dan 1 minuut (kan verschillen afhankelijk van het geluidsapparaat). Als het paren is gelukt zult u een geluid horen. U dient alleen de eerste keer te paren. De volgende keer dat u het apparaat wilt gebruiken zal het apparaat direct verbinden..
- 4) Speel na succesvol paren eenvoudigweg de muziek af.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

8
PO-1295B

Instructies voor de Draadloze Luidspreker Adapter

-  Druk kort om de huidige muziek af te spelen of te pauzeren; meer dan drie seconden ingedrukt houden om de huidige Bluetooth verbinding met het geluidsapparaat te verbreken.

Paren met een Bluetooth mobiele telefoon

1. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon het A2DP profiel ondersteunt. De paringsprocedure is afhankelijk van het type mobiele telefoon. Kijk in de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie. De algemene paringsprocedure is als volgt:
2. Plaats de ontvanger en de Bluetooth mobiele telefoon op een makkelijk zichtbare afstand van maximaal 1 meter.

3. Plaats de ontvanger op de luidspreker en druk op de Bluetooth knop om te paren. De blauwe LED knippert snel.
4. Activeer de Bluetooth functie van uw mobiele telefoon om te zoeken naar Bluetooth apparaten binnen het bereik. Selecteer "ENV-1295B" uit de lijst met beschikbare apparaten.
5. In paringsmodus zal het blauwe lampje snel knipperen.
6. Als om een wachtwoord of PIN wordt gevraagd, voer "0000" in.
7. Indien uw mobiele telefoon dit vraagt, selecteer "Yes" (dit is afhankelijk van het model mobiele telefoon).
8. Nadat de verbinding succesvol tot stand is gekomen zal het geluid te horen zijn.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

10
PO-1295B

Opmerkingen

- Na een succesvolle paring zullen de ontvanger en de mobiele telefoon elkaar onthouden en is het niet nodig om de volgende keer opnieuw te paren.
- Elke keer als de ontvanger wordt ingeschakeld zal deze automatisch verbinden met het laatst verbonden apparaat. Als u wilt verbinden met een ander apparaat, druk gedurende 3 seconden op de Bluetooth knop om de huidige verbinding te verbreken en paar vervolgens met het nieuwe apparaat door de stappen 1-7 hierboven te volgen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

11
PO-1295B

- Wanneer de ontvanger is ingeschakeld maar met geen enkel apparaat verbinding maakt, haal het apparaat uit de luidspreker en plaats hem opnieuw om het nogmaals te proberen.
- Wanneer de ontvanger en de mobiele telefoon zich niet langer binnen elkaars bereik bevinden zal de verbinding worden verbroken. De verbinding kan automatisch opnieuw tot stand komen als ze weer binnen elkaars bereik komen.
- Als de Bluetooth versie van uw mobiele telefoon V2.1 of hoger is, is het invoeren van een pincode niet nodig wanneer de ontvanger paart met de mobiele telefoon.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

12
PO-1295B

SPECIFICATIES

Bluetooth versie	Bluetooth V3.0
Bluetooth profielen	A2DP /AVRCP
Frequentiebereik	20Hz-20KHz
Bereik	10 meter, Class II
Afmetingen	48.6 * 32 * 9.5 mm
Gewicht	12g

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

13
PO-1295B

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

14
PO-1295B

